

CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET ENTRETIEN

ITEMS	ENTRETIEN RÉGULIER-MILLAGE										
	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Filtre à huile						R					R
Système de freins	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Courroie transmission	Vérifier tous les 5000 milles, remplacer si usé ou craquelé										
Purificateur d'air	Changer filtre à air au 5000 milles au besoin ou selon les conditions de la route										
Écrous et boulons	S					S					S
Huile à transmission	R					R					R
Carburateur					I				I		
Bougie d'allumage	Nettoyer à tous les 2000 milles ou au besoin										
Pneus	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Batterie		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtre à air à pulsion			I			R					R
Cataliseur du silencieux			I			I					I
Conduite de carburant			I			I					I

Notes: 1. **R:** Remplacer, **A:** Ajuster, **N:** Nettoyer, **S:** Serrer, **I:** Inspecter et nettoyer